


COMPUTER
PROGRAM
ENCODEDComputer and LaserDisc Game
SS098-0008

インター・ステラ

INTER STELLAR How To Play

このディスクは、オーディオチャンネルの一部にコンピュータプログラムが記録されています。


SET UP



① 接続をチェックしてください。


■詳しくはPK-7の取扱説明書をご参照ください。MSX+ER-101の場合は、ER-101の取扱説明書をご覧ください。

■お手持ちのステレオに接続すれば大迫力サウンドでお楽しみいただけます。



② プレーヤー、ディスプレイの電源を入れます。

③ ディスクをセットします。



④ カートリッジスロットに何も入っていないことを確認します。

⑤ MSX用のジョイスティックがあればPK-7の「**コントローラー**」に接続します。

⑥ PK-7のビデオ・オーディオスイッチをノーマルにします。

⑦ PK-7の電源を入れ、P-BASICを選択します。

■プレーヤーのキーボードから[0][1][2][3][4][5][6][7][8][9]とタイプします。

■プレーヤーが一回開始、コントロールプログラムをロードし、ゲームが始まります。

■「Data Read Error」のメッセージが表示された場合はディスクをクリーニング（因ディスクのクリーニング参照）して、③から始めてください。

■「Device I/O Error」のメッセージが表示された場合は①から始めてください。

PLAY

荒涼とした宇宙の砂漠、光り輝く氷の惑星、幻想的なオーロラ空間、無数の迫り来る侵略者達のスペース・シップ……。

インター・ステラは、対空、対地攻撃戦闘機「フェルドランサー」に乗り、敵戦闘機、爆撃機、地上基地、戦車……等侵略者を対空ミサイルと対地ナバームで撃破し、未来都市をから惑星とを目指すスペース・アクションゲームです。

⑧プログラムのロードが終わりますと、PUSH SPACEKEY OR TRIGGER 1と表示されます。キーボードのスペースキー、あるいはジョイスティックのトリガーボタン1を押せば戦闘開始です。

■戦闘開始の体当たり攻撃や、爆弾、ミサイル、ホーミングミサイル(追尾型ミサイル)攻撃を避けながら、戦闘機、爆撃機、ロケット弾は対空ミサイルで、地上に出現する基地や戦車は対地ナバームで撃破してください。



■「フェルドランサー」はゲーム開始時3機ですが、得点が20,000点を超えると1機増えます。以後、100,000点、180,000点と80,000点ゲインするごとに1機増えます。


OPERATION

⑨「フェルドランサー」の操縦は、カーソルキー、あるいはジョイスティックのグリップを動かすことで行います。ミサイル発射は、スペースキー、あるいはジョイスティックのトリガーボタン1を押します。ナバーム発射は、グラフキー（GRAPHキー）、あるいはジョイスティックのトリガーボタン2を押します。

■MSX用のジョイスティックには、1トリガー機能のタイプAと2トリガー機能のタイプBの2種類があります。トリガーを押してもナバームが発射されないものは、タイプAですので「GRAPH」キーをご使用ください。

なお、地上の敵がいる場合、ナバームは発射できません。ミサイル、ナバームは、入力キーを押し続けることで連続で発射します。

（フェルドランサー・コントロール）



QUIT

⑩ PUSH SPACEKEY OR TRIGGER 1と表示されている時、[CTRL]キーを押しながら[STOP]キーを押します。

COMPUTER PROGRAM SPEC

プログラム名：STELAR
 分類：アクションゲーム
 使用メモリー容量：32K
 使用言語：マシン語
 ロード方法：CALL LD,
 スタート方法：オートスタート
 オペレーション：キーボードまたはジョイスティック

HARDWARE SYSTEM

コンピュータ：パイオニア・パーソナルコンピュータ palcom PX-7、PX-V7、または MSX EXPANSION PROCESSOR ER-101 と MSX 仕様のパーソナルコンピュータ
 レーザービジュアルディスクプレーヤー：GLD-9000、LD-7000、LD-5000、LD-V500、LDP-2500D、LDP-I50、LV-5000DS、LV-1000
 周辺機器：ディスプレイ ジョイスティック 使用可

制作：船井電機株式会社

ディスクのクリーニング

汚れたディスクを再生すると、コンピュータプログラムの読み込みに支障をきたしたり、本来の画質、音質を損ないます。汚れは必ずクリーニングしてから使用してください。

その場合、柔らかい布でディスク表面に付いたホコリや汚れを軽くふきとるようにしてください。別売のディスククリーニングキット JV-1 を使用すれば、いっそう効果的に汚れを取り除くことができます。レコードスプレー、帯電防止剤などは使用できません。またベンジン、シンナーなどの揮発性の薬品も使用しないでください。



- このディスクはオーディオチャンネルの一部にコンピュータプログラムが記録されています。
- このプログラムの仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。
- このディスクも、転写・複製、放送、録音、公開演奏、レンタルすることによって禁じられています。

製作/発売元・レーザーディスク株式会社 販売元・パイオニア株式会社

© 1984 FUNAI MANUFACTURED BY LASERDISC CORPORATION. DISTRIBUTED BY PIONEER ELECTRONIC CORPORATION, JAPAN PRINTED IN JAPAN